



1. Flooré-skive montert i Alfex ReadyFlex
2. Alfex UniversalPrimer / Alfex PlaneMix 60
3. Alfex foliesystem
4. Alfex ProFix
5. Alfex QuickFuge 8 premium

Underlag

Underlaget skal være stabilt og egnet i henhold til gjeldende bransjeregler. Flooré varmgulvskiver monteres i Alfex ReadyFlex. Bruk en 6 mm tannsparkel til å glatte ut flislimen. Trykk fast skiven i den våte flislime slik at du får full fylling under skiven. Monter gulvvarmerør i henhold til Floorés anvisninger. Monteringen bør utføres enten rett etter at skivene er lagt eller når flislime er herdet.

Når gulvvarmesystemet er installert og trykk-kontrollert, er det tid for å legge fliser. Gulvvarmesystemet skal være avstengt.

Produkter

Alfex ReadyFlex
Alfex UniversalPrimer
Alfex 1K Tettningsmasse
Alfex PlaneMix 60
Alfex 2K Tettningsmasse
Alfex ProFix
Alfex QuickFuge - Premium 8
Alfex M-Silicon



Forbehandling

Avfett Flooré-skivene med rødsprit eller et lignende rengjøringsmiddel. Tørk over med en myk klut. Alfex UniversalPrimer, alternativt Alfex 1K Tettningsmasse, påføres med rull eller pensel i et tynt, heldekende, materialskillende lag. La det tørke i min. 2 timer.

Sparkling

Alfex PlaneMix 60. Sparkelmassen lages ved at du tilsetter 3,2–4,0 liter rent, kaldt vann per 20 kg sekk. Hell vannet i en ren bøtte, tilsett pulveret under kraftig omrøring og bland det til en klumpfri masse. Bruk eventuelt blandekar med mikser til å røre opp flere sekker av gangen.

Blandetiden er ca. 2 minutter med bormaskin og visp.

Alfex PlaneMix 60 helles eller pumpes ut på underlaget og fordeles til en jevn og plan overflate med tannsparkel.

Lage fall mot sluk: Bruk ca. 3,2 liter rent, kaldt vann per 20 kg sekk. Avrettingsmassen legges fra gulvets forventede høyeste punkt og ned mot sluket i gulvet.

Etter ca. 20 minutter drar man avrettingsmassen bort fra sluket og opp mot det fallet som ønskes.

Min. tykkelse: 12 mm.

Tørketid før montering av tettningslag: 1–2 døgn

Tettningslag:

Alfex foliesystem: Alfex 2K blandes med Alfex Quick Cement ved hjelp av visp på bormaskin til en jevn og klumpfri masse.

Tettningsmassen påføres med rull eller fintannet sparkel. Forbruk: Ca. 500 gram per m².

Monter stykkene i den våte Alfex 2K Tettningsmassen. Stykkene monteres med 50–100 mm overlapping ved skjøter og i hjørner. Gni/stryk fast matten med en myk og glatt plastsparkel. Påse at det ikke forekommer blærer under matten.

Monteringen bør skje rett etter påføring av Alfex 2K Tettningsmasse.

Legging av fliser

Keramiske fliser, min 150 x 150 mm, monteres i Alfex ProFix eller Alfex QuickFix premium blandet med vann til passende konsistens, 0,27 - 0,35 l/kg.

Fliserne monteres i henhold til generelle anvisninger. Tørketid før fuging: Minst 2 døgn

Fuging

Fliserne fuges med Alfex QuickFuge 8 premium alt. Alfex CeraFill 10 colour.

Vegg/gulv-vinkelen fuges med Alfex M-Silicon myk fugemasse.

Merk!

Gulvvarmen skal være slått av i minst 14 døgn etter at fugearbeidene er fullført. Deretter økes temperaturen gradvis.

Referanser

www.floore.se www.alfix.com

