

				Primer		Tætningsmasse		Fliseklæber (CE-klasse)								
Underlag		Væg	Gulv	PlaneMixPrimer	VådruksPrimer	1K	2K	Letfix Universal (C2 TE S1)	Normalfix (C1 E)	Combifix (C2 E)	Mediofix (C1 E)	CombiQuickfix (C2 FE)	Letfix extra (C2 TE S1)	Profix extra (C2 E S1)	Letfix extra - Less Dust (C2 TE S1)	Readyflex (D2 E)
Anvendelse i tørre rum	Puds, murværk, porebeton Beton min. 6 måneder	●		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Letklinkerbeton, max. fugtindhold 8%	●								●		●	●	●	●	●
	Gipspuds, gipskarton-, fibergipsplader, Glasroc Hydro	●		●	●			●		●		●	●	●	●	●
	Eksisterende fliser / terrazzo	●	●					●		●		●	●	●	●	●
	Pladsstøbt beton og betonelementer min. 2 måneder	●	●	●	●			●		●		●	●	●	●	●
	Betonafretningslag, min. 28 døgn		●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Betonafretningslag med gulvvarme		●	●	●			●		●		●	●	●	●	●
	Betonafretning med spartellag, f.eks. Alfix PlaneMix		●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Gipsfiber gulvplader, anhydritgulve max. fugtindhold 0,5%		●	●	●			●F		●		●	●	●	●	●
	Krydsfiner, fugtindhold 7 - 12%		●					●F	●			●F	●F	●F	●F	●F
Anvendelse i vådrum	Puds, murværk, porebeton Beton min. 6 måneder	●			●	●	●	●		●			●	●	●	
	Letklinkerbeton, max. fugtindhold 8%	●			●	●	●	●		●		●	●	●	●	
	Pladsstøbt beton og betonelementer min. 2 måneder	●	●		●	●	●	●		●		●	●	●	●	
	Kalciumsilikatplader, vådrumsplader af cement, f. eks. Aquapanel, Powerpanel, Ivarit UniCo, Hydropanel, Internit VR.	●			●	●	●	●		●			●	●	●	
	Polystyrenplader med cement fiberarmeret overflade, f. eks. Wedi-board, Jacko-board, Luxplader	●	●		●	●	●	●		●		●	●	●	●	
	Gipspuds, vådrumsgips-, fibergipsplader	●			●	●	●	●		●		●	●	●	●	
	Eksisterende fliser / terrazzo	●	●		●	●	●	●		●		●	●	●	●	
	Betonafretningslag med gulvvarme		●		●	●	●	●		●		●	●	●	●	
	Betonafretningslag min. 7 døgn,		●		●	●	●	●		●		●	●	●	●	
	Betonafretningslag min. 2 døgn,		●		●	●	●	●		●		●	●	●	●	
	Gipsfiber gulvplader, anhydritgulve max. fugtindhold 0,5%		●		●	●	●	●		●		●	●	●	●	
	Betonafretning med spartellag, f.eks. Alfix PlaneMix		●		●	●	●	●		●		●	●	●	●	
	Krydsfiner, fugtindhold 7 - 12%		●		●	●	●	●F	●		●	●F	●F	●F	●F	
Udendørs	Puds, murværk, porebeton Beton min. 6 måneder	●		●				●	●	●	●	●	●	●	●	
	Polystyrenplader med cement fiberarmeret overflade, Wedi-board	●		●			●					●	●			
	Betonafretningslag min. 28 døgn		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	
	Afretnings-/spartellag med Alfix PlaneMix 25, Alfix PlaneMix 100		●	●			●			●		●	●	●	●	

F: Fliseklæberens tilsættes/oprøres med Alfix Flexbinder 0,15 - 0,4 liter pr. kg. pulver afhængig af underlag.

Produktguiden viser den anbefalede brug af vores produkter og er kun vejledende.
I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.