



## Keramisk golvbeläggning på LK golvvärmesystem - EPS 16. Torra utrymmen i bostadssektorn

- Används endast på bärande golv med betong/träbjälklag
- Låg bygghöjd

### Underlag

Underlag skall vara stabilt och lämpligt i enlighet med gällande branschregler.

Träbjälkarnas c/c mått, max 600 mm. Underlaget rengörs noggrant från damm, fett, smuts eller liknande.

Vid starkt sugande underlag kan det med fördel primas med Alfix PlaneMixPrimer förtunnad 1:6 med vatten. EPS 16 spårskivorna monteras i Alfix ProFix blandad med Alfix FlexBinder/vatten 1:1.

Använd kamstorlek 6x6 el 8x8 mm - Åtgång: 1,5-1,9 kg/m<sup>2</sup>.

Låt torka min. 12 timmar.

LK Golvvärmerör 12 monteras enligt LK's anvisningar.

Vid vändskivorna fylls oanvända spår rillor med Alfix ProFix.

### Förbehandling

Avfetta spårskivorna med rödsprit eller liknande rengöringsmedel och torka efter med mjuk trasa.

Alfix UniversalPrimer påförs med roller eller pensel i ett tunt, heltäckande materialskiljande skikt.

Åtgång: 0,3 kg/m<sup>2</sup>.

Låt torka ca. 2 timmar.

Se även produktinfo för Alfix UniversalPrimer.

### Plattläggning

Keramiska plattor, min 100x100 mm, monteras i Alfix ProFix blandad med Alfix Flexbinder. Flexbinder

förtunnas i förhållandet 1:1 med rent vatten och blandas i pulver till lagom konsistens, 0,4 – 0,5 l/kg.

Plattorna monteras enligt allmänna anvisningar.

Torktid innan fogning: Min. 2 dygn.

### Fogning

Plattorna fogas med Alfix CeraFill 10 colour.

Vi rekommenderar min. 4 mm fog bredd på grund av ev. termiska rörelser.

Vägg/golv vinkeln fogas med Alfix M-Silicon mjukfogmassa.

**OBS!** Golvvärme skall vara avstängd min 14 dygn efter avslutad fogarbete.

Herefter stegvis ökning av temperaturen.

Hänvisningar

[www.lksystems.se](http://www.lksystems.se)

[www.alfix.com](http://www.alfix.com)