



Ultramatt overflatebehandling til sparklede designgulv

- Til sluttbehandling av sementbaserte, sparklede gulv
- Innendørs bruk i tørre rom
- Gir en ultramatt, transparent overflate
- Øker gulvets overflatestyrke
- Bruksklar og lett å påføre
- God slitestyrke og høy vannfasthet
- Høy vannfasthet

Produkt

1-komponent vannbasert acryl- og polyurethan dispersjon.

Forbruk

0,10 - 0,15 liter/m² pr. påføring.
Samlet forbruk ved 3 påføringer ca. 0,35 liter/m².

Emballasje

2,5 liters og 10 liters plastdunker.

Forbehandling

Underlaget må være stabilt, tørt, avherdet og rengjort for støv.
Et eventuelt slamlag fra sparkling slipes bort før toppbehandling med Alfix TopCoat Design.

For mer informasjon, kontakt vår Service-tekniske avdeling.

Bruksanvisning

Kannen må ristes/røres grundig til alt bunnfall har oppløst seg i væsken.

Ved første påføring på sterkt sugende underlag kan Alfix TopCoat Design fortynnes med opptil 10% rent vann. Første lag Alfix TopCoat Design påføres med korthåret rulle på hele overflaten. Alfix TopCoat Design påføres i et jevnt, ensartet lag på overflaten. Unngå at det dannes væskedammer på overflaten. Etter tørking i minimum 3 timer påføres 2. lag Alfix TopCoat Design med korthåret malerulle. Etter ytterligere 3 timer, eller neste dag, påføres det avsluttende 3. lag Alfix TopCoat Design. Temperaturen må ikke være lavere enn +10°C. Det anbefales å bruke en rull med luvlengde på 8-10 mm.

Restfukt i underlaget for Alfix TopCoat Design må være max. 85% RF.
Romtemperaturen, gulv og TopCoat Design må være mellom +15°C og +25°C.
Min. tørketid ved +20°C: 3 timer mellom hver påføring. Gulvet må tidligst tas i bruk 1 døgn etter avsluttet behandling ved +20°C.

Før vanlig bruk av gulv

Tidligst 1 døgn etter avsluttet behandling med Alfix TopCoat Design, anbefales å vaske gulvet 2 ganger med Alfix GulvPleje fortynt med lunkent vann i forholdet 1 dl. Alfix GulvPleje til 10 liter vann. Mellom første og andre gangen vask, bør det gå min. 1 time ved +20°C. Porrefyllingen gir en øket overflatestyrke.

Rengjøring

Verktøy rengjøres i vann inden Alfix TopCoat Design tørrer.
Indtørret Alfix TopCoat Design fjernes mekanisk.

Daglig vedlikehold

Gulvflaten betraktes som et lakk- eller oljebehandlet tregulv. Gulvflaten kan vaskes med Alfix Gulvpleie eller et annet vaske-/pleieprodukt med samme spesifikasjoner.

Merk!

Alfix TopCoat Design anbefales til boliggulv og andre gulvarealer der belastningen på gulvet kan sammenlignes med belastningen i boliger.
For gulvarealer med større belastning enn i boliger, må det forventes hyppigere vedlikehold.
Under kontorstoler med hjul, anbefales det en gulvbeskytter.
For stoler og andre gjenstander som ofte trekkes over gulvet, anbefales det at det monteres filtputer eller lignende under stolbeina.
Ved inngangsdøren anbefales det at det legges matter på gulvet.
Søl på gulvet må tørkes opp før det tørker inn.
Ta kontakt med service-tekniske avdeling for mer informasjon.

Avprøvnings

EMICODE test defineret af GEV, Gemeinschaft Emissionkontrollierte Verlegestoffe.

Henvisninger

Brosjyren: Plane underlag - Støping og spaktling med PlaneMix.

Temainfo: Alfix Designgulve - Topbelægning med cementbaseret spartelmasse.

Temainfo.: Rengjørings- og vedlikeholdsveiledning for Alfix TopCoat Design.

Produktinfo for:

- Alfix PlaneMix
- Alfix PlaneMix HMS

I tvilstilfeller kontakt vår Service-tekniske afdeling.

For seneste ajourførte utgave av dette databladet, besøk alfix.com

Tekniske data

Arbeidstemperatur	Rum, gulv og TopCoat: Min. +15°C / Max. +25°C
Restfukt i underlaget	Max. 85% RF
Densitet	Ca. 1,0 kg/ltr.
Glans	(20°/60°/85°) 0.5 / 2.4 / 1.9
Tørketid	Min. 24 timer ved +20°C inden ibrugtagning
Lagring	Ca. 12 måneder i uåbnet emballasje. Lagringstemperatur mellem min. +5°C og max. +30°C.