



### MS Parketlim

- Til limning af stav- og mosaikparket, højkantsparket, lamelparket, plankegulve og klodsegulve
- Til underlag af træ, beton, stål og aluminium
- Kan anvendes på underkonstruktioner op til 85 % RF
- Hærder ved reaktion med luftens fugtighed
- Elastisk, hurtighærdende og fugtbremsende
- Emicode: EC1 plus

#### Produkt

Lysebrun, 1-komponent lim baseret på hybrid SMP polymer.

#### Forbrug

Afhænger af produktet og fugtindholdet i konstruktionen.

Til lamel-, mosaik-, stav- og højkantsparket anvendes min. 0,5 liter/m<sup>2</sup> eller ca. 0,8 kg/m<sup>2</sup>.

Til klodse- og plankegulve anvendes min. 1,0 liter/m<sup>2</sup> eller ca. 1,55 kg/m<sup>2</sup>.

Til konstruktioner med mere end 65 % RF skal der altid anvendes minimum 1,0 liter/m<sup>2</sup> eller ca. 1,55 kg/m<sup>2</sup>.

#### Emballage

Spand, 10 liter

#### Underlag

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv og fedt.

Spartlede underlag slibes og støvsuges.

Planhed: Må højst afvige ±2 mm på en 2,0 meter retholt.

Er gulvet ikke tilstrækkelig plant må det fuldpartles, f.eks. med Alfix ElastaCem 506.

#### Fugtighed

Fugten i underlaget må normalt være max. være 65% RF.

Ved fugtprocenter mellem 65% og 85 % bør Alfix Service-tekniske afdeling kontaktes.

Fugtindholdet skal måles ved en lufttemperatur på +17°C til+ 25°C.

Det anbefales altid at der udføres en prøvelimning.

#### Belægning

Træet akklimatiseres i det rum det skal lægges, efter leverandørens anbefalinger.

Rummet skal være lukket, opvarmet til +17°C og have en luftfugtighed på 35 - 65 %. Dog skal rummets

fremtidige ligevægts-fugtighed og -temperatur være opnået. Der må ikke foregå arbejde i rummet med

vandbaserede produkter (f.eks. maling, tapetsering o. lign.) Vedr. forberedelse henvises i øvrigt til

træleverandørens vejledning. Ved gulvvarme, se træleverandørens anvisninger.

#### Limning

Montering foretages i den våde lim, trykkes godt fast og evt. belastes med sandsække, parketbundter eller andet. Der må ikke presses lim op imellem stave/planker/klodser.

Der må IKKE limes i fer og not.

Ved montering af lamelparket, plankegulve og klodsegulve er det særlig vigtigt at foretage tilstrækkelig belastning.

Ved alle monteringer skal det kontrolleres, at der er fuld kontakt mellem lim og træ. Ved plankegulve kan det evt. være nødvendigt at frasortere krumme planker, der ikke opnår fuld kontakt. For montering henvises i øvrigt til træleverandørens lægningsvejledninger.

#### Bemærk!

Der skal altid være fuld afsmitning på træet.

Eventuel overfladebehandling af parketstavene må tidligst ske 48 timer efter lægning.

#### Rengøring

Lim på huden kan fjernes med sprit hvorefter der vaskes med vand og sæbe.

Værktøj rengøres mens limen endnu er våd. Hærdet lim fjernes mekanisk.

## Henvisninger

Produktinfo:

• Alfix ElastaCem

Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vor Service-tekniske afdeling.

For senest ajourførte udgave af dette datablad, besøg [alfix.com](http://alfix.com)

## Tekniske data

Tørstofindhold 100 %

Densitet ca. 1,56 kg/liter

Åbentid 10 - 30 minutter, ved +20°C og 50% RF.

Tørretid Min. 2 døgn, afhængig af temperatur, luftfugtighed og underlag

Lagring Minimum 6 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring