



Tonet maling

Alfix DuraDec 8000 SR fås i 22 forskellige facade farver. Det anbefales at blande tonet facademaling fra forskellige leverancer for at undgå farvevariationer.

Mørke farver

Mørke farver kan have mindre dækkeevne og kræver særlig opmærksomhed for at undgå striber. Uregelmæssigheder i underlaget vil ofte blive fremhævet. Hver flade skal færdiggøres i en arbejdsgang for at undgå synlige overlap. Mekanisk påvirkning/ridser vil kunne ses som lyse aftegninger i den færdige overflade.



Vejret

Maling bør kun foregå i tørvejrl mellem +5°C og +25°C, og ikke i direkte sol, stærk blæst eller træk. Beskyt mod klimatiske påvirkninger under og efter udførelsen.

Underlaget

Det er vigtigt at underlaget fremstår hvidtør, med ensartet sugsevne. Til regulering af underlagets sugsevne kan anvendes Alfix PlaneMixPrimer. Foretag et prøveopstrøg på et ikke synligt sted og bedøm resultat, farve og forbrug.

Afdækning

Sørg for at afdække døre, vinduer, sokler fliser mv. inden arbejdet påbegyndes.

Temperatur og luftfugtighed

Undgå anvendelse af Alfix DuraDec 8000 SR ved lave temperaturer eller høj luftfugtighed. Se retningslinjer i nedenstående skema.

RF	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	85%	90%	95%
0°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+5°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+10°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+15°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+20°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+25°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+30°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Anbefales



Risikabelt



Ikke egnet

Lysreflektion og udfald

Variationer i underlagets sugsevne og fugtindhold samt påvirkning fra direkte sollys på nypåførte flader vil kunne give kunne medføre synlige farvenuancer på den færdige overflade. Endvidere vil værktøjets beskaffenhed og bearbejdningen kunne påvirke det færdige udseende.

Mørke farvetoner (f.eks. Black-109, Antracite-108, Lava-107 og Sea-601) med lysreflektion under 20% kan normalt ikke anbefales til facadeisoleringsystemer.

Udførelse



Trin 1. Underlaget

Kontrollér at underlaget er fast, ikke afsmittende og uden toppe eller grater.



Trin 2. Omrøring

Alfix DuraDec 8000 SR omrøres grundigt og fortyndes med 10-20 % rent vand til første påføring.



Trin 3. Påføring

Anvend en malerrulle med grov luv og fordel malingen ensartet i et tyndt og heldækkende lag.



Trin 4. Fordeling

Lav overlap for hver bane og sørg for, at der arbejdes vådt i vådt.



Trin 5. Afslutning

Arbejd systematisk i et jævnt tempo og afslut hver bane med at rulle i én og samme retning. Planlæg arbejdet så vægflader kan færdiggøres i én arbejdsgang.

Gentag behandlingen, når det første lag maling er tørt, 1-2 gange.

Henvisninger

Arbejdet udføres nøje efter Alfix Produktinfo for de nævnte produkter, Brochuren "Holdbare facader med Alfix DuraPuds og DuraDec" samt brugsanvisninger på emballage.

Klik for at se film på Youtube:
[Maling med Alfix DuraDec 8000 SR i mørke farver.](#)