



Legging av storformatfliser

Generelt

I dag er det teknisk mulig å produsere keramiske fliser i storformat på opptil 1000 x 3000 mm. Denne anvisningen gjelder keramiske fliser med kantlengde fra 400 og opptil 1200 mm. For å oppnå et godt resultat både teknisk og visuelt er det viktig at våre anvisninger følges.

OBS! Gulvvarme må være slått av under legging/fugearbeid.

Bruk

Overflater i tørre rom, f.eks. boliger, kontor, utstillingslokaler, kjøpesentre osv.

Fliser

Granittkeramikk (Porcellanato) fra 7–12 mm tykkelse.

Underlag

Betongdekke og betongelement min. 2–3 måneder
Betongutjevning og slipbar flytbetong min. 1 måned
Flytparkel, f.eks. Alfix PlaneMix 20 eller PlaneMix 50 min. 1 døgn.
Gipsgulv og Anhydrit sparkel må maks. ha 0,5% restfuktighet.
Sugende sementbaserte underlag primes med Alfix PlaneMixPrimer fortynnet 1:6
Gips/Anhydrit primes med Alfix VådrumsPrimer, fortynnet 1:3
Egnet avretting +/- 2 mm over 4 m. lengde.

Montering

Vi anbefaler at flislimen skal være flytende, hurtigherdende og fleksibel.
CE-merkingen skal være min. C2 E S1

Fliser opptil 600 mm kantlengde

Alfix LetFix, ProFix og CombiQuickFix.
Legging: Flislimen påføres direkte på underlaget med 10x10 mm tannsparkel.

Fliser opptil 900 mm kantlengde

Alfix ProFix og CombiQuickFix.
Legging: Flislimen påføres direkte på underlaget med 12x12 mm tannsparkel
Et bra alternativ er 10x20 mm tannsparkel med halvrunde tenner.
Fliserne dobbellimes med cirka 1 mm, vått i vått.

Fliser opptil 1200 mm kantlengde

Alfix ProFix eller CombiQuickFix.
Legging: Flislimen påføres direkte på underlaget med 10x20 mm tannsparkel eller lignende størrelse.
Fliserne dobbellimes med cirka 1 mm, vått i vått

Generell leggeteknikk

Det er svært viktig at storformatfliser monteres nøyaktig.
Underlaget må være plant. Oppbygging av fall kan (bør) bare skje ved ensidig helling.
For å unngå fugesprang er det viktig at riktig mengde flislime påføres under fliserne, slik at fliserne kan reguleres med ulike spesialhjelpemidler/verktøy.
Ved montering og håndtering av storformatfliser kan man med fordel bruke sugekopper.
Rektangulære fliser monteres aldri med halv forskyvning, maks. 1/3 del forskyvning eller ingen forskyvning.
Siden det brukes større mengder flislime ved legging av storformatfliser, er det svært viktig at man også tenker på at restfuktigheten skal ut av flislimen før belastning/fuging.

Fuging

Utføres med Alfix CeraFill 10 colour eller CeraFill 20.
Ved fuging av storformatfliser er det viktig å vente to til fire døgn før fugearbeidet påbegynnes.
OBS! Gulvvarmen må tidligst brukes åtte døgn etter ferdig fuging, og temperaturen må økes sakte.

Henvisninger

Alfix Produktinfo,

Alfix monteringsinfo

Bruksanvisninger på emballasjen