



### Primer för Alfix PlaneMix golvspackel

- Används som förbehandling på skilda typer av underlag
- Förbättrar vidhäftningen för den fortsatta spacklingen
- Inom- och utomhus
- Fäster på de flesta underlag
- Hög vattenfasthet
- Låg emission

#### Produkt

Polymerdispersion.

#### Åtgång

Underlag	Torra rum	Våtrum	Utomhus	Blandningsförhållande	Åtgång Ltr. per m <sup>2</sup>
<b>FÖRBEHANDLING FÖR SPACKLING</b>					
Betong, avjämnings- eller spackelskikt	X	X	-	1 del primer + 3 delar vatten	0,05
Betong, avjämnings- eller spackelskikt	-	-	X	1 del primer + 6 delar vatten	0,03
Betong för toppbeläggning med spackelmasse (Designolv)	X	-	-	1 del primer + 3 delar vatten	0,20
Träunderlag	X	-	-	Outspädd	0,20
Täta underlag t.ex. befintliga plattor, terrazzo, vinyl plastmatta, målar färg, trä plankgolv ec.	X	-	-	1 del primer + 2 delar spartelpulver	0,15
<b>FÖRBEHANDLING FÖR GJUTNING</b>					
Betong, avjämnings-/spackelskikt	X	X	X	1 del primer + 1 del spartelpulver	0,25
<b>FÖRBEHANDLING FÖR TÄTSKIKT</b>					
Puts, murverk, lättbetong, betong, lättklinkerbetong, betongavjämning	-	X	-	1 del primer + 1 del vatten	0,10
Våtrumsskivor av cement och polystyren: t.ex Bac board	-	X	-	1 del primer + 1 del vatten	0,10
Betong, betongavjämning	-	-	X	1 del primer + 6 delar vatten	0,03
Innan montering av våtrumsmattan	-	X	-	1 del primer + 6 delar vatten	0,03
<b>FÖRBEHANDLING FÖR PLATTSÄTTNING</b>					
Betong, avjämnings-/spackelskikt, lättklinkerbetong, puts, murverk, lättbetong	X	X	X	1 del primer + 6 delar vatten	0,03
Lättbetong, Kalciumsilikatskivor	X	X	-	1 del primer + 6 delar vatten	0,10
<b>FÖRBEHANDLING FÖR PUTS OCH MÅLARFÄRG</b>					
Lättbetong, puts, betong, Cementbaserade putsbärande skivor t.ex Fermacel ec.	X	X	-	1 del primer + 6 delar vatten	0,03
Lättbetong, puts, betong, Cementbaserade putsbärande skivor t.ex Fermacel ec.	-	-	X	1 del primer + 6 delar vatten	0,03

#### Förpackning

1 liter, 2,5 liter och 10 liter plastdunkar.

## Allmänt

Underlaget skall vara stabilt rengjort från damm, fett, olja och cementslam och får ej ha genomgående sprickor. Borttagning av fett och tvårester utföres med Alfix Grundrent. Kontrollera att eventuell målarfärg sitter fast och inte smetar.

Släta eller täta ytor räslipas/mattas.

## Bruksanvisning

Till normalt sugande underlag, blandas Alfix PlaneMixPrimer med rent vatten i förhållandet 1:3.

Släta eller täta underlag slammas/kvastas med en blandning av Alfix PlaneMixPrimer och spackelpulver i förhållandet 1:2.

Utomhus primas med Alfix PlaneMixPrimer utspädd med vatten 1:6. Alfix PlaneMixPrimer påförs med bred, kraftig pensel, kvast eller roller och arbetas grundligt in i ytan så att det inte bildas sjöar.

Ytan ska vara helt torr före vidare behandling. Rumstemperaturen bör inte vara lägre än +10°C.

Minsta torrtid vid +20 °C: 1 timme.

Om avjämning/spackling utföres i flera skikt, ska PlaneMixPrimer mellan varje nytt skikt. Vid starkt sugande underlag kan det vara nödvändigt med extra primning.

## Rengöring

Verktyg rengöres i vatten innan dispersionen torkat. Torkad primer kan endast avlägsnas mekaniskt eller med lösningsmedel till exempel acetone.

## Hänvisningar

Produktinfo for

- Alfix Grundrent
- Alfix PlaneMix 50
- Alfix PlaneMix 20

Varudeklaration

Vid eventuell tveksamhet, kontakta vår Service-tekniska avdelning.

För senast uppdaterade utgåva av detta datablad, besök [www.alfix.com](http://www.alfix.com)

## Tekniska data

Arbetstemperatur	Min +10°C
Densitet	Ca 1,0 kg/liter
Torrtid	Min 1 timme vid +20°C
Lagringstid	Min 12 månader frostfritt i oöppnad förpackning.