



1. Flooréskiva monterad i Alfix ReadyFlex
2. Alfix 1K Tätningsmassa / Alfix PlaneMix 60
3. Alfix folie system
4. Alfix ProFix
5. Alfix QuickFuge 8 premium

### Underlag

Underlag skall vara stabilt och lämpligt i enlighet med gällande branchregler. Flooré värmegolvskivor monteras i Alfix ReadyFlex. Använd 6 mm fixkam för att bredda ut fixen. Tryck fast skivan i den blöta fixen så full fixfyllnad erhålls under skivan. Montera golvvärmerör enligt Flooré's anvisningar. Monteringen bör ske omgående efter att skivorna är applicerad i fixet.

När golvvärmsystemet har installerats och tryckprovats är det dags att lägga klinker. Golvvärmsystemet skall vara avstängt.

### Produkter

Alfix ReadyFlex  
Alfix 1K Tätningsmassa  
Alfix PlaneMix 60  
Alfix 2K Tätningsmassa  
Alfix ProFix  
Alfix QuickFuge 8 premium  
Alfix M-Silicon



### Förbehandling

Avfetta Flooré skivorna med rödsprit eller liknande rengöringsmedel, torka efter med mjuk trasa. Alfix 1K Tätningsmassa påförs med roller eller pensel i ett tunt, heltäckande materialskiljande skikt. Låt torka min. 2 timmar.

### Spackling

Alfix PlaneMix 60. Spacklet tillreds med 3,2 - 4,0 liter rent, kallt vatten per 20 kg säck. Häll vattnet i en ren hink och blanda pulvret i under kraftig omrörning till en klumpfri massa. Använd eventuell blandkar med mixer till upprörning av flera säckar åt gången. Blandningstid ca 2 minuter med bormaskin och visp. Alfix PlaneMix 60 hålls eller pumpas ut på underlaget och fördelas med ett tandspackel till en jämn och plan yta.

Fallupbyggnad: Använd ca 3,2 liter rent, kallt vatten per 20 kg säck. Avjämningsmassan utläggs från golvetns förväntade högsta punkt och ner mot golvvavloppet. Efter ca 20 minuter drar man avjämningsmassan bort från golvvavloppet upp mot det fall som önskas. Min. tjocklek på träunderlag: 12 mm. Torktid innan montering av tätskikt: 1 - 2 dygn

### Tätskikt

Alfix folie system: Alfix 2K blandas med Alfix Quick Cement med spiralomrörare på bormaskin till en jämn och klump fri massa. Tätningsmassan påförs med roller eller fintandad lim spackel. Åtgång: Ca 500 gram per m<sup>2</sup>. Montera våden i den blöta Alfix 2K Tätningsmassa. Våderna monteras med 50 - 100 mm överlapp vid skarvar och i hörn. Gnid/stryk fast mattan med mjuk slät plastspackel. Se till, att det inte förekommer blåsor under mattan. Montering bör ske strax efter påföring av Alfix 2K Tätningsmassa.

### Plattläggning

Keramiska plattor, min 150 x 150 mm, monteras i Alfix ProFix eller Alfix QuickFix premium blandad med vatten till lagom konsistens, 0,27 - 0,35 l/kg. Plattorna monteras enligt allmänna anvisningar. Torktid innan fogning: Min. 2 dygn

### Fogning

Plattorna fogas med Alfix QuickFuge 8 premium alt. Alfix CeraFill 10 colour. Vägg/golv vinkeln fogas med Alfix M-Silicon mjukfogmassa.

### OBS!

Golvvärme skall vara avstängd min 8 dygn efter avslutad fog arbete. Herefter stegvis ökning av temperaturen.

### Hänvisningar

www.floore.se  
www.alfix.com

